

1. Taksan valinta

Mittariin on ohjelmoitu maakunta- ja keskuskohtaiset hinnat. Valitse oikea taksa alueen ja keskuksen mukaan seuraavan sivun taulukosta, esim. Etelä-Karjala/Taksi Saimaa → Taksa ”KELAEKSx”, missä x on 1,2 tai O (1-, 2- tai Odotustaksa). Taksa nimi siis on KELA EK (maakunta, etelä-karjala), S (keskus - taksi Saimaa) ja taksatunnus.

Virheellinen taksavalinta menee maksussa aina käsin korjattavaksi joten opettele ja valitse taksat huolellisesti.

1. Asiakas kyytiin

Kun asiakas nousee kyytiin, valitse taksalla *Asiakas kyytiin*.

Mittari kysyy asiakkaan tilaustunnusta. Mittari valitsee automaattisesti oikean keskuksen KELA-tunnuksen käyttöön käytetyn taksan perusteella. Syötä 6-numeroinen asiakaskohtainen tilaustunnus.

HUOM! Jos kyseessä on yhdistelykyyti jossa on mukana myös muita kuin KELA-asiakkaita, täytyy *Asiakas kyytiin* toimintoa käyttää myös muille asiakkaille jotta kustannusten laskenta toimisi oikein.

Kun tunnus on syötetty mittari palaa taksalle.

2. Maksutapahtuma

Maksua perittäessä lisää ensin poistuvan asiakkaan lisämaksut ja alennukset kuten käyttöohjeessa kuvataan. Valitse kassalla *Maksu* ja sieltä *Jaettu maksu*.

Mittari kysyy kuka asiakkaista on poistumassa. Valitse poistuvan asiakkaan tilaustunnus. Viimeisen (tai ainoan) asiakkaan tapauksessa mittari ei kysy tunnusta.

Valitse laskutustavaksi *Suorakorvaus*, ja syötä asiakkaan omavastuu (0€ tai 25,00€). Jos asiaalle on omavastuu, valitse tämän jälkeen omavastuun maksutapa. Lopuksi mittari tulostaa laskutuskappaleet ja palaa lopuksi kassalle.

Tämän jälkeen lopeta ajo valitsemalla *Vapaa* (viimeisen asiakkaan poistuttua), käsittele seuraavan asiakkaan maksu yllä kuvatulla tavalla tai jatka ajoa valitsemalla *Taksa*.

<u>Alue</u>	<u>Taksa nimi</u>	<u>Aluetunnus/Keskus</u>
EteläKarjala:	KELAEKS	EKB - Taksi Saimaa
	KELAEKC	EKC - Taksi Päijänne (Menevä)
EteläSavo:	KELAESD	ESB - Dride
	KELAESS	ESC - Savon Taksidata
Kainuu:	KELAKAK	KAB - Kainuun Taksivälitys
	KELAKAC	KAC - Menevä
KantaHäme:	KELAKHH	KHB - TaksiHelsinki
	KELAKHL	KHC - Lähitaksi
KeskiPohjoisPohjanmaa:	KELAKPP	KPB - Pohj.Suomen taksi
	KELAKPT	KPC - TaksiTampere
KeskiSuomi:	KELAKSH	KSB - TaksiHelsinki
	KELAKSC	KSC - Menevä
Kymenlaakso:	KELAKLD	KLB - Dride
	KELAKLL	KLC - Lähitaksi
Lappi:	KELAKLD	KLB - Dride
	KELAKLL	KLC - Lähitaksi
Pirkanmaa:	KELAPIH	PIB - TaksiHelsinki
	KELAPIT	PIC - TaksiTampere
PohjoisSavo:	KELAPSH	PSB - TaksiHelsinki
	KELAPSJ	PSC - Joensuun Taksi
PäijätHäme:	KELAPHL	PHB - Lähitaksi
	KELAPHA	PHC - Lahden aluetaksi
Satakunta:	KELASKH	SKB - TaksiHelsinki
	KELASKK	SKC - Keskustaksi
Uusimaa:	KELAUML	UMB - Lähitaksi
	KELAUMH	UMC - TaksiHelsinki
VarsinaisSuomi:	KELAVSH	VSB - TaksiHelsinki
	KELAVSC	VSC - Menevä
SKC_EPB_POC_Keskustaksi:	KELASKK	SKC - Keskustaksi
	KELAEPK	EPB - Keskustaksi
	KELAPOK	POC - Keskustaksi
Pohjanmaa_EteläPohjanmaa:	KELAPOV	POB - Vaasan Ulataksi
	KELAPOK	POC - Keskustaksi
	KELAEPK	EPB - Keskustaksi
	KELAEPV	EPC - Vaasan Ulataksi
PKC_PKB_PSB:	KELAPSC	PKC - Menevä
	KELAPKJ	PKB - Joensuun Taksi
	KELAPSJ	PSC - Joensuun Taksi